



Felhasználói kézikönyv EXCALIBUR L

Mechanická tipkovnica s RGB osvetľením,
gasket štruktúrou i metalnim rotacijskim kotačicem

Használati útmutató

Vezetékes mód:

Vegye ki a billentyűzetet a csomagolásból, csatlakoztassa az USB-kábelt a számítógép szabad USB-portjához, majd dugja a Type-C csatlakozót a billentyűzet Type-C aljzatába. Állítsa a bekapcsolókapcsolót vezetékes módba, ezután a billentyűzet használható. (Ha az utolsó használt mód vezetékes volt, ez a lépés nem szükséges.)

2.4G mód:

Vegye ki a billentyűzetet a csomagolásból, távolítsa el a billentyűzet tetején található 2.4G vevőt, helyezze be az USB-vevőt a számítógép szabad USB-portjába, majd állítsa a kapcsolót „2.4G” állásba. Ezzel egyidejűleg a „4” billentyű alatt található jelzőfény lassan villogni kezd. Sikeres csatlakozás után a jelzőfény automatikusan visszaáll normál fényhatásra, és a billentyűzet használható.

BT mód:

Vegye ki a billentyűzetet a csomagolásból, állítsa a billentyűzet bekapcsolókapcsolóját „BT” állásba, majd nyomja meg és tartsa lenyomva az „FN + 1” billentyűket több mint 5 másodpercig (1. csatorna). Ekkor az „1” billentyű alatti fény villogni kezd, és a billentyűzet párosítási állapotba lép. Windows 10 például: Beállítások --> BT --> BE, keresse meg a billentyűzet BT nevét „EXCALIBUR”, majd kattintson a párosításhoz (2. csatorna / 3. csatorna).

Billentyűzet funkcióinak ismertetése

*Fém forgatógomb:

Tartsa lenyomva 3 másodpercig a hangerő mód és az oldalsó világítás mód közötti váltáshoz:

-Hangerő módban: Balra forgatva csökkenti a hangerőt, jobbra forgatva növeli a hangerőt, a lenyomás pedig némítja a hangot.

-Oldalsó világítás módban: Balra forgatva csökkenti az oldalsó világítás fényerejét, jobbra forgatva növeli a fényerőt, a lenyomás pedig vált az oldalsó világítási effektek között (10 típus + 1 kikapcsolt mód).

Gyorsbillentyűk funkciói



+



BT Csatorna 1



BT Csatorna 2



BT Csatorna 3



2.4 GHz



+



Képernyő fényerejének csökkentése



Képernyő fényerejének növelése



Alt+Tab



Asztal



Vissza



Keresés



Iőző szám



Lejátszás/Szünet



Következő szám



Némítás



Hangerő -



Hangerő +

Jelzőfények:



Num Lock



Caps Lock



Win Lock



Töltésjelző



Háttérvilágítás
fényerejének növelése



Háttérvilágítási effekt
váltása



Háttérvilágítás fényerejének
csökkentése



Összes világítás
be-/kikapcsolása



Háttérvilágítás
lassítása



Gyári beállítások
visszaállítása (lenyomva
tartani 3 másodpercig)



Háttérvilágítás
gyorsítása



Háttérvilágítás
színének váltása



Olvassa be a QR-kódot a teljes
felhasználói kézikönyv letöltéséhez
a www.whiteshark.gg oldalon.