

Načini povezivanja:

Žičani način rada:

Izvadite tipkovnicu iz pakiranja, priključite USB kabel u slobodni USB priključak na računalu, a Type-C kraj spojite na tipkovnicu. Postavite prekidač napajanja u žični (wired) način rada i tipkovnica je spremna za korištenje. (Ako je tipkovnica zadnji put korištena u žičanom načinu, ovaj korak nije potreban.)

2.4G bežični način rada:

Izvadite tipkovnicu iz pakiranja i izvadite 2.4G USB dongle s vrha tipkovnice. Umetnite ga u slobodan USB priključak na računalu te prebacite prekidač u položaj „2.4G“. Istovremeno će indikator ispod tipke „4“ početi polako bljeskati. Nakon uspješnog povezivanja, indikator će se automatski vratiti na standardni efekt pozadinskog osvjetljenja i tipkovnica je spremna za igru.

BT način rada:

Izvadite tipkovnicu iz pakiranja, prebacite prekidač u položaj „BT“, zatim pritisnite „FN + 1“ dulje od 5 sekundi (kanal 1). Indikator ispod tipke „1“ počeo će bljeskati – tipkovnica je sada u načinu uparivanja. Primjer povezivanja na Windows 10: Idite na Postavke --> BT --> Uključi, pronađite uređaj „EXCALIBUR L“ i kliknite za uparivanje. Za korištenje drugog ili trećeg BT kanala koristite FN + 2 ili FN + 3.

Funkcionalnosti tipkovnice

*Metalni rotacijski gumb:

- Dugim pritiskom (3 sekunde) mijenja se način rada između kontrole glasnoće i bočnog osvjetljenja.
- Način kontrole glasnoće: Zakreni ulijevo za smanjenje glasnoće, udesno za povećanje, a pritiskom na gumb aktivira se mute (isključivanje zvuka).
- Način bočnog osvjetljenja: Zakreni ulijevo za smanjenje svjetline, udesno za povećanje, a pritiskom mijenjaš efekte bočnog osvjetljenja (10 efekata + opcija isključeno).

Kombinacije funkcijskih tipki

	+		
			Smanjenje svjetline zaslona
			Povećanje svjetline zaslona
			Alt+Tab
			Desktop
			Povratak
			Pretraživanje
			Prethodna pjesma
			Reprodukcija/Pauza
			Sljedeća pjesma
			Bez zvuka
			Glasnoća -
			Glasnoća +

Indikatori:



Num Lock



Caps Lock



Win Lock



Indikator punjenja



Povećanje svjetline pozadinskog osvjetljenja



Promjena efekta pozadinskog osvjetljenja



Smanjenje svjetline pozadinskog osvjetljenja



Uključivanje / isključivanje svih svjetala



Usporavanje pozadinskog osvjetljenja



Vraćanje na tvorničke postavke (pritisnuti i držati 3 sekunde)



Ubrzavanje pozadinskog osvjetljenja



Promjena boje pozadinskog osvjetljenja



Skenirajte QR kod za preuzimanje potpunog korisničkog priručnika na www.whiteshark.gg