



DHAK

BT SPEAKER

Upute



Molimo pažljivo pročitajte ove upute i sačuvajte ih

Napomena o korištenju:

1. Za prvu upotrebu, molimo napunite bateriju prvo. Ne reproducirajte glazbu tijekom punjenja.
2. Koristite certificirani DC 5V kabel za punjenje.
3. Ako se tijekom reprodukcije glazbe čuje prekidanje zvuka, moglo bi biti zbog nedostatka energije, molimo napunite uređaj.
4. Aktivirajte Bluetooth na telefonu, prijenosnom računalu ili tabletu te postavite uređaj da traži bežični uređaj.


Specifikacije:

Materijal: ABS+FABRIC
Bluetooth verzija: 5.0
Domet Bluetooth veze: 10M
Punjiva baterija: 1200mAh
Snaga zvučnika: 1*5W
Funkcije: BT/FM/USB/TF/Handsfree/TWS
Dimenzije: 114 x 114 x 131mm

Paket uključuje:

- 1x Type-C kabel za punjenje
- 1x Korisnički priručnik
- 1x Upute

Funkcijske tipke:



- ① UKLJUČI/ISKLJUČI, Način svjetla
- ② Prekidač načina, Reproduciraj/Pauziraj
- ③ Smanji glasnoću/Prethodna pjesma
- ④ Povećaj glasnoću/Sljedeća pjesma/TWS
- ⑤ Type-C za punjenje
- ⑥ Reprodukcijska s TF kartice
- ⑦ Reprodukcijska s U diska

Uključi/Isključi gumb:

Dugim pritiskom uključite/isključite zvučnik. Kada uključite uređaj, zvuk će označiti "Bluetooth". Aktivirajte Bluetooth na svom telefonu i postavite telefon da traži Bluetooth uređaj "GBT-888 DHAK". Kada je upaljen kratko pritisnite da prilagodite svjetlo.

M Gumb/ Gumb za Reproduciraj/Pauziraj

Kratkim pritiskom pauzirajte ili reproducirajte glazbu. Za dolazne pozive, kliknite za odgovor na poziv, ponovno kliknite za prekid poziva, dvostruki klik u kratkom vremenu za odbijanje poziva. Dugim pritiskom prebacite između BT, FM, USB pogona, TF kartice.

TWS funkcija (potrebna su 2 zvučnika):

TWS vam omogućuje sinkronizaciju dva GBT-888 DHAK zvučnika. Uključite oba zvučnika. Provjerite da se nijedan GBT-888 DHAK ne povezuje s bilo kojim uređajem. Odaberite jedan od 2 zvučnika i brzo pritisnite "+" gumb (označava gumb za povećanje glasnoće/sljedeću pjesmu). Pričekajte da se imena uparivanja oba zvučnika spoje na popisu Bluetooth uređaja na vašem uređaju, a kada se dva imena uparivanja spoje u jedno, odaberite to ime. Dvostruki klik ponovno za isključivanje TWS.

FM način:

Kada prebacite na FM način, zvuk će označiti "FM radio način". Kratkim pritiskom na gumb M/PLAY&PAUSE, uređaj će skenirati od najniže do najviše frekvencije i automatski spremi pronađene stanice. Uređaj će početi reproducirati prvu spremljenu stanicu nakon što pregleda cijeli FM opseg. Dugim pritiskom na gumb za glasnoću prilagodite glasnoću da biste dobili željeni nivo glasnoće. Kratkim pritiskom na gumb za glasnoću odaberite sljedeću ili prethodnu prethodno postavljenu stanicu.

Gumb za Sljedeću pjesmu/Povećanje glasnoće:

Kratkim pritiskom promijenite na sljedeću pjesmu. Dugim pritiskom povećajte glasnoću.

Gumb za Prethodnu pjesmu/Smanjenje glasnoće:

Kratkim pritiskom promijenite na prethodnu pjesmu. Dugim pritiskom smanjite glasnoću.

Reprodukcija s USB pogona/TF kartice:

Umetnite USB pogon/TF karticu u zvučnik da biste automatski reproducirali MP3 datoteke, promijenite na prethodnu/sljedeću pjesmu i prilagodite glasnoću prema gumbima zvučnika.

Punjenje:

Povežite mali kraj Type-C kabela za punjenje (uključen) u Type-C priključak na stražnjoj strani zvučnika. Veći kraj kabela spojite na USB priključak na vašem računalu ili AC adapteru (nije uključen). LED indikator će svijetliti crveno tijekom punjenja. Nakon potpunog punjenja, crveno LED svjetlo će se ugasiti.

Sigurnosne upute:

Ne rastavljajte, ne bacajte niti ne oštećujte ovaj proizvod. Savjetujte se s lokalnim agencijama za prikupljanje otpada o ispravnom odlaganju ili recikliranju. Ovaj proizvod nije igračka. Budite posebno oprezni kada djeca koriste ovaj proizvod. Držite bežični zvučnik dalje od izravne sunčeve svjetlosti, vatre i uređaja s visokim naponom. Ne čuvajte bežični zvučnik u automobilu tijekom vrućeg vremena. Zapamtite, zatvoreni automobil djeluje kao staklenik i temperatura unutar njega može doseći više od 70°C. Uređaj može postati topao tijekom punjenja. Budite sigurni da potpuno isključite proizvod prilikom uključivanja i isključivanja u utičnicu. Oštećenja, udarci i/ili ozljede mogu se dogoditi ako se ovo upozorenje ne pridržava pravilno.