



# IDAKKA

BT SPEAKER

## Upute



Molimo pažljivo pročitajte ove upute i sačuvajte ih

### Napomena:

Molimo vas da pažljivo pročitate upute za uporabu i sačuvate ih za svoje zapise.

### Specifikacije:


- Bluetooth verzija: V5.0
- Domet bežične veze: do 10m
- Punjiva baterija: 3.7V/2400mAh
- Izlazna snaga: 10W
- Frekvencijski raspon: 100Hz-20KHz
- Vrijeme reprodukcije: 4-6 sati
- Vrijeme punjenja: 3-4 sata
- Funkcije: BT/TF/FM/USB/AUX/Handsfree
- Dimenzije: 175 x 135 x 135mm
- Težina proizvoda: 825g

### Paket uključuje:


- Bežični zvučnik 1x
- Type-C kabel 1x
- Aux kabel 1x
- Uputa za uporabu 1x
- PP vrećica 1x
- Vežica 1x

### Funkcijske tipke

1. UKLJUČI/ISKLUČI
2. Prebacivanje na način FM
3. Mikrofon
4. Reproduciraj/Pauziraj
5. Povećaj glasnoću/Sljedeća pjesma
6. Smanji glasnoću/Prethodna pjesma



7. Type-C za punjenje
8. LED indikatorsko svjetlo
9. Reprodukcija s USB uređaja
10. Reprodukcija s TF kartice
11. Ulaz za AUX kabel



### Uparivanje:

Za uključivanje zvučnika, dugotrajno pritisnite gumb broj 1 da biste ga uključili; Za isključivanje zvučnika, dugotrajno pritisnite gumb broj 1 za isključivanje. Kada uključite uređaj, zvuk će signalizirati "Bluetooth način". Aktivirajte Bluetooth značajku na svom telefonu i postavite telefon da traži Bluetooth uređaj "GBT-619 IDAKKA".

### Gumb za Reprodukciju/Pauziranje:

- Za dolazne pozive, jednim klikom odgovorite na poziv, a ponovnim klikom prekinite poziv; držite gumb 2 sekunde da biste odbili poziv.
- Jednim klikom pauzirajte ili reproducirajte glazbu; dvaput brzo kliknite da biste ponovno birali zadnji broj.
- U FM načinu, držite gumb za reprodukciju/pauziranje 2 sekunde za automatsko pretraživanje frekvencija, kad pronađete stanicu koju želite, još jednom kliknite da biste je sačuvali na Bluetooth zvučniku, a zatim koristite dva gumba za glasnoću za odabir željenog kanala.
- Ako FM signal nije vrlo snažan, možete umetnuti kabel za punjenje unutar zvučnika kako biste ojačali signal (u ovom slučaju nije potrebno stvarno punjenje).

### Gumb za Sljedeću Pjesmu/Povećanje Glasnoće:

- Kratko pritisnite za prelazak na sljedeću pjesmu
- Dugim pritiskom povećajte glasnoću

### Gumb za Prethodnu Pjesmu/Smanjenje Glasnoće:

- Kratko pritisnite za prelazak na prethodnu pjesmu
- Dugim pritiskom smanjite glasnoću

### Čitanje s USB uređaja/Čitanje s TF kartice:

Umetnite USB pogon/TF karticu u zvučnik kako biste automatski reproducirali MP3 datoteke; promijenite prethodnu/sljedeću pjesmu, prilagodite glasnoću prateći gumb na zvučniku.

### Način Aux-in:

Za AUX način, priključite priloženi 3,5 mm kabel u AUX utičnicu, a drugi kraj 3,5 mm kabela spojite s uređajem za reprodukciju glazbe. Glasovni signal će pokazati "AUX način", što znači da je veza uspješna.

### Punjenje:

- Priključite mali kraj Type-C kabela za punjenje (uključenog) u Type-C priključak na stražnjoj strani zvučnika. Povežite veći kraj kabela s USB priključkom na računalo ili AC adapteru (nije uključen). LED indikator će biti crven dok se puni

- Kada se potpuno napuni, crvena LED svjetla će se ugasiti.
- Punjenje može potrajati 3-4 sata.

### Upute za sigurnost:

- Ne rastavljajte, ne bacajte niti ne oštećujte ovaj proizvod. Konzultirajte svoju lokalnu agenciju za sakupljanje otpada kako biste pravilno odlagali ili reciklirali.

- Ovaj proizvod nije igračka. Budite posebno oprezni kada ga koriste djeca.

- Držite bežični zvučnik dalje od izravne sunčeve svjetlosti, vatre i uređaja s visokim naponom. Ne držite bežični zvučnik u automobilu tijekom vrućeg vremena. Zapamtite, zatvoreni automobil djeluje kao staklenik i može dopustiti da temperatura unutra dosegne više od 70°C. Uređaj može postati topao tijekom punjenja. Budite sigurni da potpuno isključite proizvod prilikom priključivanja i isključivanja iz utičnice.

- Oštećenja, udari i/ili ozljede mogu se dogoditi ako ova u pozorenja nisu pravilno uvažena.

### Napomene za korištenje:

1. Za prvu upotrebu, molimo vas da prvo napunite bateriju. Ne reproducirajte glazbu tijekom punjenja.
2. Molimo vas da koristite certificirani DC 5V kabel za punjenje.
3. Ako se tijekom reprodukcije glazbe čuje prekidanje zvuka, može biti zbog nedostatka energije. Molimo vas da prvo napunite uređaj.
4. Aktivirajte Bluetooth značajku na svom telefonu, prijenosnom računalo ili tabletu, i postavite uređaj da pretražuje bežični uređaj. Imat će vam promp voz za prikaz kada je uparivanje završeno.
5. Prilikom korištenja mobilnog telefona, ako primite poziv, zvučnik će automatski obustaviti reprodukciju glazbe; možete pritisnuti gumb za reprodukciju da biste odgovorili na poziv, ponovno pritisnite gumb za reprodukciju da biste završili poziv, također možete završiti poziv putem mobilnog telefona.